

Brugsanvisning for 6 Oz Popcorn maskine

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen
2. Tænd for LIGHT (lys) og Warmer (Varme)
3. Tænd for KETTLE HEAT (Grydevarme) og KETTEL-MOTOR (Omrøre motor)
4. Efter ca. 5 min. (Opstartsprocedure), tilsættes 1 fedt ske kokosfedt
5. Nu tilsættes 1 bægre majs samt et mål specialsalt.
Husk, det er meget vigtigt at anvende medfølgende kokosfedt samt specialsalt for at opnå det bedste resultat. (grydens kapacitet gør at man godt kan lave dobbeltportion hvis man ønsker det)
6. Majsene vil efter kort tid begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene) da hver majs Korn ekspandere meget.
når de sidste majs er poppede, vippes gryden lidt over lodret stilling, således, at alle popcornene falder ud, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden opstartsproceduren. Tilsæt kokosfedt, majs og specialsalt.
7. Producer altid gerne 5-10 gryder i træk, da majsene vil opnå den største forøgelse
8. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for KETTEL-HEAT når popcornene begynder at "vælte" ud af gryden. Der slukkes først for KETTEL-MOTOR når produktionen er færdig. LIGHT & WARMER slukkes først når dagens salg er færdigt.
9. Tøm maskinen og tør den af med en varm våd klud, over alt, indvendig på nær gryden som vi tager os af.
10. Hovedrengøring klare Fun Fyn altid selv, gryderne er sarte når det gælder rengøring og ligger der den mindste smule vand i gryden, ruster den med det samme.
Der må dog benyttes en godt opvredet klud til gryden, hvis maskinen skal benyttes flere dage.
11. Ved yderligere spørgsmål kan vi kontaktes på 50888877
Go' fornøjelse med maskinen