

Brugsanvisning for Jägermeister køler

VIGTIGT!

TÆND IKKE FOR KØLEFUNKTIONEN FØR DER ER KØRT JÄGERMEISTER IGENNEM MASKINEN, DA RESTER AF VAND I RØRENE KAN FROSTSPRÆNGE DEM.

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen
2. Tænd for powerknappen bag på
3. Monter mindst en flaske Jägermeister
4. Tryk på dispenserknappen, foran ind til der kommer Jägermeister ud
5. Tænd for køleren, foran
6. Efter endt brug, tør maskinen af udvendig – Vi klarer hovedrengøringen